ProSig FAQ

In diesem Dokument wurden Antworten auf die häufigsten Fragen zusammengestellt, die bei der täglichen Arbeit mit ProSig aufgetreten sind.

Bei weiteren Fragen können Sie sich gern an uns wenden.

Sie errreichen uns per Telefon, Fax oder Email:
Tel.: +49 531 3939 9578

prosig.support@arcadis.com

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
29.10.2026	Classic, EPU	Werkzeugkästen; klassisches Menü	Warum werden Werkzeugkästen nicht mehr automatisch geladen?	Analog zu AutoCAD unterstützt ProSig offiziell die Multifunktionsleiste / Ribbonbar. Das klassische Menü und die Werkzeugkästen von ProSig 6 gehören nicht mehr zum von ProSig unterstützten und gepflegten Funktionsumfang, können aber auf Wunsch mit dem Befehl ABILAD und Auswahl der Datei unter C:\Program Files\ProSig\ProSig 83\res02\MNU\Prosig6_DE.cuix ausgewählt und manuell geladen werden.
09.01.2026	Classic, EPU	ObjectDCL	Beim Öffnen einer Zeichnung in ProSig CAD erscheint die Meldung 'ObjectDCL: es existiert eine neuere Version. Download? Ja / Nein / Abbrechen'. Wie ist bei der Meldung vorzugehen?	ObjectDCL ist eine zusätzliche Dialogboxverarbeitungssoftware, die in ProSig genutzt wird. Ab ProSig-Version 6.42 SP7 / ProSig EPU Sprint 104 wird die ObjectDCL V21.003 genutzt. An einigen Rechnern wird im Startprozess auf der Hersteller Webseite eine neuere Version gefunden, daher der Hinweis von ObjectDCL. Wir empfehlen: 1. Beantworten Sie die Meldung mit 'Nein'. 2. Lassen Sie ProSig weiter bis zum Ende hochfahren. 3. Beenden Sie ProSig und AutoCAD. 4. Starten Sie ProSig erneut. Jetzt dürfte die Nachfrage nicht mehr angezeigt werden. 5. Geben Sie den AutoCAD Befehl ODCL_UPDATECHECK und die Angabe <N> für No ein, um den Hinweis zukünftig zu unterdrücken (Hinweis: nach dem ersten Zeichnungsstart wird ab ProSig-Version 6.42 SP 11.2 / ProSig EPU Sprint 151 ODCL_UPDATECHECK automatisch auf <N> gesetzt).

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
01.02.2024	Classic, EPU	Starten von ProSig; Microsoft Access Database Engine	Woran kann es liegen, wenn ProSig nach einem (automatischen oder angestoßenen) Windows-Update nicht startet und beim Startbildschirm 'Lade Sprachen Interface' stehen bleibt?	In der Vergangenheit hat Microsoft Updates veröffentlicht, die die Microsoft Access Database Engine in einem nicht funktionierenden Zustand hinterlassen haben. Dies ist nicht nur ein Problem für Microsoft Windows selbst, sondern betrifft auch alle weiteren Applikationen, die diese Komponente von Windows nutzen; unter anderem ProSig. Wir empfehlen hier die folgenden Lösungsmöglichkeiten: 1. Reparatur der Microsoft Access Database Engine durch Rechtsklick auf die Applikation über 'Reparieren'. Hierbei sind in einigen Fällen Admin-Rechte erforderlich. 2. Deinstallation und Neuinstallation der Microsoft Access Database Engine durch Rechtsklick auf die Applikation über 'Deinstallieren' vorgenommen werden. Für die Neuinstallation kann die Datei unter 'C:\Program Files\ProSig\ ProSig<XXX>\Umgebung\SmartDriver\AccessDatabaseEngine_x64.exe' verwendet werden, die ProSig bei Installation auf der Festplatte ablegt. 3. Sollten Lösung 1 oder 2 nicht erfolgreich sein, kann bei Erstinstallationen von ProSig EPU auch die Datei unter 'C:\Program Files\ProSig\ProSig<XXX>\bin\bin_xx\PrsStandalone.vcXXX.exe' (wobei hier xx = AutoCAD Version, unter der ProSig läuft) durch Doppelklick gestartet werden. Anschließend wird der Dialog mit der Freischaltcode Anfrage aufgeschaltet. Nach Anforderung und Eingabe des Antwortcodes wird der ProSig Engineer gestartet. Anschließend kann ProSig mit der entsprechenden AutoCAD Version gestartet werden.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
31.08.2022	Classic	Nachbarbezirk / -bereich; Symbol gestrichelt	Wie kann ich ein Symbole für den Nachbarbezirk gestrichelt bzw. in 'grau' darstellen?	Nach der Norm 819.9002 3/2025 gibt es für die konventielle und für die digitale Planung die Funktionalitäten, Objekte in 'grau' darzustellen. Für Bestandsplanungen in 'gestrichelter Darstellung' sind einige Symbole als gestrichelte Version vorgesehen (z.B. Signale, Achszähler) und können über die zugehörigen Funktionen erstellt werden. Von anderen Symbolen können folgendermaßen gestrichelte Versionen erzeugt werden: * Mit der Funktion 'Bauzustände erstellen' (BAUZUST) einen Präfix NB_ (wie Nachbarbezirks) einstellen, und den Layer dieses Symboles mit diesem Präfix kennzeichnen. Anschließend ist in der Layersteuerung diesem Layer ein gestrichelter Linientyp zuzuweisen (z. B. GESTRICHELT2 oder GESTRICHELT4). * Als weitere Lösung (insbesondere bei Objekten, die Füllungen enthalten) wird in der Regel ein Rechteck oder ein Polygonzug mit Text um die Symbole gezeichnet, und dessen Layer über die Layersteuerung auf einen gestrichelten Linientyp gestellt. * Anstatt das Rechteck oder den Polygonzug mit Text manuell zu erstellen, können Symbole der Funktion 'Stellelemente / -bereiche' (STELLELEM) verwendet werden. Für das Rechteck oder den Polygonzug können die Symbole 'Stellbereichsgrenze (Grenze)' oder 'Nahbedienbezirk (Grenze)' verwendet werden und über die Layersteuerung auf einen gestrichelten Linientyp gestellt werden. Für die Texte können die Symbole 'Stellbereichsgrenze (Block)' oder 'Nahbedienbezirk (Block)' verwendet werden.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
11.05.2022	EPU	Gleisbezeichnung; Gleisnummer; Übersichtsplan	Nachdem im Übersichtsplan eine horizontale / vertikale topologische Kante durch Platzieren von Knickpunkten erzeugt wurde, wird die Gleisbezeichnung nicht dargestellt. Wie kann ich das Problem beheben?	Es ist zu prüfen, ob die horizontale / vertikale topologische Kante tatsächlich horizontal oder vertikal ist. Bei minimalen Abweichungen kann es durch Fließkommazahlgenauigkeit des Computers zu Problemen kommen. Durch neues Positionieren des Knickpunktes mit aktiver Ortho-Funktion von AutoCAD (Systemvariable ORTHOMODE=1 oder durch Betätigen der Taste F8) ist der Verlauf der topologischen Kante zu korrigieren, damit diese vertikal / horizontal ist. Auch eine stärkere Steigung der topologischen Kante behebt alternativ das Problem. Die Gleisbezeichnung wird anschließend wieder dargestellt.
17.03.2022	Classic, EPU	Darstellung	Was kann man tun, wenn in einer bestimmten Zeichnung die Füllungen z.B. von Signalen und Achszählpunkten nicht richtig dargestellt werden?	Es ist sicherzustellen, dass die Systemvariable FILLMODE auf den Wert 1 eingestellt ist. Ist dies der Fall und die Füllungen und Schraffuren werden trotzdem nicht richtig angezeigt, sollte mit dem Befehl DRSICHT die Ansicht aktualisiert werden. Falls auch das nicht funktioniert, muss ein neues BKS eingestellt und der Befehl DRSICHT erneut ausgeführt werden. Auf ein nicht ausgefülltes ProSig Systemobjekt (PSO) kann ein PRS_REGEN ausgeführt werden, um den Zeichnungsspeicher zu aktualisieren und die Füllungen des Objektes in der Zeichnung anzuzeigen.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
07.01.2022	Classic, EPU	Dialoge	Wie kann man ProSig Dialoge wieder in den sichtbaren Bildschirmbereich ziehen?	Befinden sich ProSig Dialoge außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereichs, so lassen sie sich folgendermaßen wieder im sichtbaren Bildschirmbereich darstellen: 1. ProSig CAD schließen und temporär auf nur einen Bildschirm einstellen. ProSig CAD und die Funktion des Dialoges erneut starten. Der Dialog sollte auf dem Hauptbildschirm sichtbar sein. 2. Durch Betätigen der ALT-Taste und zusätzlich der Leertaste ein Dialog-Menü öffnen. Durch Bestätigen der V-Taste (für Verschieben) und anschließendem kurzem Antippen einer Pfeiltaste (egal welche) wird der Dialog am Mauszeiger positioniert. Durch Bewegen der Maus den Dialog im sichtbaren Bereich ablegen. 3. Rechtsklick auf den Desktop und das Kontextmenü aufschalten. Über 'Anzeigeeinstellungen' die Einstellungen der Bildschirmreihenfolge oder Festlegung des Hauptbildschirms unter 'Mehrere Bildschirme' prüfen und ggf. anpassen. Ggf. die Bildschirmauflösung unter 'Bildschirmauflösung' höher einstellen. 4. Weitere Lösungsmöglichkeit Windows 10: Rechtsklick auf die Windows Taskleiste und das Kontextmenü aufschalten. Anschließend sollten die ProSig Dialoge über die Kontextmenüpunkte 'Fenster überlappen', 'Fenster gestapelt anzeigen' oder 'Fenster nebeneinander anzeigen' wieder im sichtbaren Bildschirmbereich dargestellt werden. Sobald die verschwundene Dialogbox im sichtbaren Bildschirmbereich auftaucht, diese auf den Bildschirm ziehen, auf dem auch AutoCAD dargestellt wird. Anschließend die vorgenommenen Bildschirm Änderungen rückgängig machen.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
23.06.2021	Classic	Schraffur; Darstellung; AutoCAD; Ansicht	Warum werden Schraffuren in einigen Fällen nicht korrekt dargestellt?	Mögliche Ursache ist, dass in der Zeichnung ein 3D-Modus eingestellt ist. Nur im 2D-Modus können die Schraffuren dargestellt werden. Unter 'Ansicht -> Visuelle Stile' ist der Stil '2D-Drahtkörper' auszuwählen.
01.06.2021	EPU	ProSig Systemobjekte; Darstellung; Sichtbare Objekteigen - schaften; Plot	Wie können die sichtbaren Objekteigenschaften von ProSig Systemobjekten für den Plot ausgerichtet werden?	Die sichtbaren Objekteigenschaften von PSO werden nach dem Anlegen eines Plotrahmens im Modellbereich und dem Übertragen des Plotrahmens in den Layoutbereich automatisch im Bezug auf den Plotrahmen gedreht. Es ist keine zusätzliche Benutzerintervention erforderlich.
05.11.2020	EPU	AutoCAD Versions-Meldung; Speichern	Beim Speichern einer Projektzeichnung kommt es zu der folgenden AutoCAD-Meldung: 'Ein oder mehrere Objekte in dieser Zeichnung können nicht im angegebenen Format gespeichert werden. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen, und keine Datei erstellt'. Wie lässt sich das Problem beheben?	Sollte beim Speichern einer Projektzeichnung die genannte AutoCAD-Meldung angezeigt werden, empfehlen wir im AutoCAD-Menü unter 'Optionen -> Öffnen und Speichern -> Speichern' das AutoCAD 2018-Format einzustellen.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
07.07.2020	Classic	Starten von ProSig; Microsoft Access Database Engine	Woran kann es liegen, wenn ProSig nach einem (automatischen oder angestoßenen) Windows-Update nicht startet?	In der Vergangenheit hat Microsoft Updates veröffentlicht, die die Microsoft Database Engine in einem nicht funktionierenden Zustand hinterlassen haben. Dies ist nicht nur ein Problem für Microsoft Windows selbst, sondern betrifft auch alle weiteren Applikationen, die diese Komponente von Windows nutzen; unter anderem ProSig. Wir empfehlen hier die folgenden Lösungsmöglichkeiten: 1. Die Reparatur der Microsoft Access Database Engine kann über 'Systemsteuerung -> Programme und Features' durch Rechtsklick auf die Applikation Microsoft Access Database Engine' über 'Reparieren' vorgenommen werden. Hierbei sind in einigen Fällen Admin-Rechte erforderlich. 2. Die Deinstallation der Microsoft Access Database Engine kann über 'Systemsteuerung -> Programme und Features' durch Rechtsklick auf die Applikation 'Microsoft Access Database Engine' über 'Deinstallieren' vorgenommen werden. Für die Neuinstallation kann die Datei unter 'C:\Program Files\ProSig\ ProSig<XXX>\Umgebung\SmartDriver\AccessDatabaseEngine_x64.exe' verwendet werden, die ProSig bei Installation auf der Festplatte ablegt.
13.01.2020	EPU	Gleislage	Für die Aufbereitung der Gleislage ist es erforderlich, Überlappungen und doppelte Elemente zu identifizieren und anschließend zu entfernen. Ist es möglich, eine automatische Bereinigung vorzunehmen?	AutoCAD bietet ab der Version 2019 die Möglichkeit, die AutoCAD-Funktion AUFRÄUM bzw. OVERKILL auf die Gleislage anzuwenden. Hierbei werden doppelte Objekte und überlappende Linien, Bögen und Polylinien entfernt. Teilweise überlappende oder zusammenhängende Linien im gleichen Winkel werden zu einer einzigen Linie kombiniert. Sich überlappende Polylinien mit Nulllängen werden gelöscht.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
21.08.2019	Classic, EPU	Objektwahl; Auswahlsatz	Wie kann man während einer Objektwahl Elemente aus der getätigten Auswahl entfernen?	Einige Funktionalitäten von ProSig erstellen einen Auswahlsatz zur Weiterbearbeitung gewählter Objekte. Beispiel: Auswahl von Trögen für die Längenermittlung von Kabeln ohne Konturverfolgung. Um bereits gewählte Elemente während einer stattfindenden Objektwahl aus dem Auswahlsatz zu entfernen, kann mit der Option 'e' in den 'Entfernen'-Modus gewechselt werden. Anschließend können die Objekte gewählt werden, die aus dem Auswahlsatz entfernt werden sollen. Sollen zusätzlich weitere Elemente in dem Auswahlsatz enthalten sein, ist anschließend mit der Option 'h' in den 'Hinzufügen'-Modus zu wechseln. Bei den beschriebenen Optionen handelt es sich um eine reguläre AutoCAD-Funktionalität, die für die Objektwahl 'Auswahlsatz' zur Verfügung steht.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
29.07.2019	Classic, EPU	Dialoge; Darstellung	Wieso werden Elemente in Dialogen, wie z. B. die Schaltfläche für eine Dropdownliste oder die Checkboxen, nicht angezeigt und wie kann ich das beheben?	Skalierung der Auflösung: In Windows kann durch Rechtsklick auf den Desktop-Hintergrund über 'Anzeigeeinstellungen -> Anzeige -> Skalierung und Anordnung' die Größe von Text, Apps und anderen Elementen geändert werden. Für die Darstellung von Elementen in Dialogen sollte die Skalierung auf '100% (empfohlen)' eingestellt sein und nicht größer. Windows Designs: Es sollte grundsätzlich ein Design passend zur aktuellen Windows Version eingestellt sein. In älteren Windows-Versionen können durch Rechtsklick auf den Desktop-Hintergrund über 'Anpassen -> Designs' unterschiedliche bzw. ältere Windows-Designs gewählt werden. Die Designs selber bzw. benutzerdefinierte Änderungen an diesen Designs können sich auf die Anzeige von Dialogen, Schaltflächen und Schriftgrößen auswirken.
24.06.2019	EPU	Datensicherung	Welche Optionen gibt es in ProSig um Datensicherung zu gewährleisten?	Um die Datensicherung in ProSig zu gewährleisten, kann beim Start von ProSig über die ProSig-Config.exe das Komprimieren des Projekts mit Sicherungskopie eingestellt werden. Hierbei wird bei jedem Schließen des Projekts eine Sicherungskopie der Projektdatenbank im Projektverzeichnis erstellt.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
24.06.2019	Classic	Datensicherung	Welche Optionen gibt es in ProSig um Datensicherung zu gewährleisten?	Um die Datensicherung in ProSig zu gewährleisten, stehen folgende Optionen zur Verfügung: * Einstellen einer Autocopy-Datei für ProSig Projektzeichnungen über die Funktion 'Projektmanager' durch Angabe eines Autocopy-Pfades und -Namens. Hierbei wird bei jedem Speichern der Original-Projektzeichnung automatisch eine außerhalb des Projekts liegende Kopie (*.dwg) erzeugt bzw. überschrieben. * Komprimieren des ProSig-Projekts mit Sicherungskopie beim Starten von ProSig über die ProSig-Config.exe. Hierbei wird bei jedem Schließen des Projekts eine Sicherungskopie der Projektdatenbank im Projektverzeichnis erstellt. * Einstellen der automatischen Sicherungskopie in AutoCAD / Extras / Optionen / Öffnen und Speichern in einem nicht zu großen Zeitintervall (z. B. alle 10 Minuten). Hierbei wird die aktuelle Zeichnung automatisch in diesem Zeitintervall in einer Sicherungskopie (*.ac$ oder *.sv$) im AutoCAD Temporärpfad gespeichert.
21.06.2019	Classic, EPU	Änderungs-dokumentation	Wie können beim Speichern einer Zeichnung nutzerbezogene Daten in der Änderungsdokumentation angezeigt werden?	Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden beim Speichern einer Zeichnung keine nutzerbezogenen Daten von ProSig für die Änderungsdokumentation ermittelt. Sollte eine nutzerbezogene Angabe (z. B. Name oder Namenskürzel) gewünscht sein, ist diese beim Speichern manuell in das Feld 'Änderungstext' einzutragen.
08.04.2019	EPU	Dialoge abbrechen	Wie können Anpassungen über Dialoge nach dem Abbruch der Funktion rückgängig gemacht werden?	Die Dialoge können derzeit in der Regel nicht mit einer Schaltfläche 'Abbrechen' beendet werden. Ungewünschte Änderungen können nach dem Schließen der Dialogbox durch den Befehl 'Z' oder über das Menü 'Bearbeiten -> Rückgängig' rückgängig gemacht werden.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
03.02.2017	Classic	Abtragen von Distanzen; Messen von Distanzen	Warum entspricht in Bögen die Standortdifferenz von Objekten nicht der im Gleis gemessenen bzw. abgetragenen Distanz?	Bei zweigleisigen Strecken verläuft die Kilometrierungsachse in der Regel nicht auf sondern mittig zwischen den Gleisen. Der Standort wird grundsätzlich als Lotpunkt auf die Kilometrierungsachse ermittelt. Dadurch ist der auf dem Gleis gemessene Abstand zwischen zwei Objekten * bei innen liegenden Gleisen kleiner * bei außen liegenden Gleisen größer als die Differenz der im Bezug auf die Kilometrierungsachse ermittelten Standorte.
03.02.2017	Classic, EPU	Attribute schieben; GRIPS; Objektverschiebung	Nach der lokalen Objektverschiebung eines klassischen ProSig Blockes wird nach Auswahl des Objektes nur ein mittig angeordneter Griff angezeigt. Wie kann man anschließend die einzelnen Attribute des Objektes verschieben und wie kann der Pfeil der Objektverschiebung mit einem oder mehreren Knickpunkten versehen werden?	Wird ein klassischer ProSig Block mit der Funktion 'Objektverschiebung' (LOCALMOVE) lokal verschoben, wird das Objekt und die Markierung vom ursprünglichen (reellem) Einfügepunkt zum neuen (lokalen) Einfügepunkt in einer AutoCAD-Gruppe abgelegt. Je nach Einstellung der AutoCAD Systemvariablen GRIPS und GROUPDISPLAYMODE kann es sein, dass nach Auswahl des ProSig-Objektes nur der einzelne Griff auf die Gruppe angezeigt wird. Bei den Einstellungen GRIPS = 1 und GROUPDISPLAYMODE = 0 werden auch die Griffe der Attribute und die Knickpunkte der Markierungslinie dargestellt. Alternativ ist während der Objektwahl gleichzeitig die STRG-Taste zu betätigen.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
03.02.2017	Classic, EPU	Schreiben der EED-Daten; Registrierte Aplikationen; Einbinden von externen Referenzen	Bei uns gibt es des öfteren Probleme beim Speichern und die EED Daten können nicht geschrieben werden. Woran könnte das liegen und wie können wir das beheben?	In einigen AutoCAD-/ProSig-Zeichnungen sind zum Teil nicht benötigte Applikationen registriert. Durch das Kopieren von Elementen und/oder Zeichnungsausschnitten werden diese registrierten Applikationen in die neue Zeichnung übernommen. Das Einbinden von Zeichnungen als Xref hat die selben Auswirkungen. Dieses führt zu einer Vervielfachung der registrierten Applikationen und zu einer Vererbung in andere Projektzeichnungen. Diese Problematik bewirkt unter anderem, dass EED-Daten nicht geschrieben werden können. Um nicht benötigte registrierte Applikationen aus der Zeichnung zu löschen, ist folgendermaßen vorzugehen: 1\. Befehl: -bereinig Regappl 2\. die DWG speichern und neu öffnen Das Vorgehen ist in ALLEN Xrefs zu wiederholen.
03.02.2017	Classic	Gleisnetzdaten Import; Bogenweichen	Warum werden beim Import der Gleislage aus dem GND nicht alle Weichen in die Zeichnung eingefügt?	Beim Importieren der Gleislage mit der Funktion 'GND Gleislage' (GL_GND_IN) werden einfache Weichen automatisch in der Zeichnung erzeugt. Im Anschluss sind Bogenweichen mit der Funktion 'Weichen' (WEICHEN) und Kreuzungen mit der Funktion 'Kreuzung' (KREUZUNG) manuell anhand der durch den Import erzeugten Markierungen einzufügen.
03.02.2017	Classic, EPU	ProSig-Projekt öffnen; Schreibschutz	Warum lässt sich mein ProSig-Projekt von CD nicht öffnen?	Beim Anzeigen oder Öffnen eines ProSig-Projektes, das auf einem schreibgeschützten Medium (z. B. CD, DVD) abgelegt wurde, kommt es zur Fehlermeldung. Das ProSig-Projekt muss zuerst in einen Ordner kopiert werden, in dem der Benutzer Schreibrecht hat.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
16.06.2015	Classic, EPU	Exporter; Formatüberprüfung	Nach dem Export von ProSig-Tabellenvorlagen nach Excel werden in den Feldern der exportierten Tabelle grüne Dreiecke angezeigt. Ist es möglich, diese Formatüberprüfung automatisch auszuschalten?	Die Deaktivierung der Fehlerprüfung ist über die Tabellenvorlagen nicht möglich, kann aber benutzerspezifisch wie folgt vorgenommen werden: * Excel 2007: Schaltfläche 'Office'->'Excel-Optionen'->'Formeln'->'Fehlerüberprüfung'->'Fehlerüberprüfung im Hintergrund aktivieren' * Ab Excel 2010: Registerkarte 'Datei'->'Optionen'->'Formeln'->'Fehlerüberprüfung'->'Fehlerüberprüfung im Hintergrund aktivieren' deaktivieren.
01.06.2015	EPU	ProSig Systemobjekte; Bereichsobjekte; Objektfang	Wieso wird das sichtbare Attribut eines Bereichsobjektes (z.B. Gleisbezeichnung) beim Verschieben nicht auf den gewählten Punkt gelegt?	Für das Verschieben von sichtbaren Attributen eines Bereichsobjektes sind die aktuellen Einstellungen des Objektfangs zu prüfen. Beim Objektfangmodus 'Endpunkt' wird das sichtbare Attribut an den nächsten Endpunkt bzw. Stützpunkt der zugehörigen Polylinie verschoben. Dies betrifft z.B. die Nummer einer Gleisbezeichnung. Hierbei sollte der Objektfangmodus 'Nächster' verwendet werden.
16.03.2015	Classic, EPU	Datenbankprojekt	Ein großes ESTW-Datenbankprojekt wurde durch Kopieren in mehrere kleinere Datenbankprojekte (Betriebsstellen) aufgeteilt. Wie kann man zeitgleich mehrere dieser Betriebsstellen-Datenbankprojekte geöffnet haben, ohne dass es zu Konflikten kommt?	Jedes Betriebsstellen-Datenbankprojekt sollte in einer separate AutoCAD-Sitzung geöffnet werden. Weiterführende Information: Kopien (Klone) von Datenbankprojekten haben alle die gleiche Datenbank-ID wie das Original. Werden Zeichnungen aus zwei Projekten mit der gleichen Datenbank-ID in einer gemeinsamen AutoCAD-Sitzung geöffnet, wird das aus Konsistenzgründen verhindert und die zuletzt geöffnete Zeichnung wird automatisch geschlossen.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
16.03.2015	Classic	Exporter; Excel; Kompatibilität	Beim Excel-Export kommt es zu einer Meldung bezüglich Kompatibilitätsprüfung. Was bedeutet das und wie gehe ich damit um?	Die Tabellenvorlagen wurden im Format 'Excel 97-2003' erstellt. Beim Exportieren der Ansicht nach Excel wird bei Verwendung einer höheren Excel-Version die Microsoft Excel Kompatibilitätsprüfung angestoßen. In Excel kann über die Schaltfläche 'Weiter' die Weiterbearbeitung bestätigt werden. Nach Entfernen des Hakens bei der Option 'Kompatibilität beim Speichern dieser Arbeitsmappe überprüfen' wird die Kompatibilitätsprüfung für die aktuelle Datei dauerhaft ausgeschaltet. Anschließend kann im ProSig Engineer im Dialog 'Server ist ausgelastet' die Schaltfläche 'Wechseln zu...' betätigt werden. Durch die Arbeit im Kompatibilitätsmodus wird die Qualität der exportierten Daten nicht beeinflusst.
29.09.2014	Classic, EPU	Kabelplanung; Kabelfahne; Bauzustände	Wie können Attribute von Kabelfahnen einzeln für Bauzustände markiert werden?	In der Funktion 'Bauzustände erstellen' (BAUZUST) sind hierfür folgende Einstellungen vorzunehmen: * Im Bereich 'Objektwahl' ist die Option 'Objekte einzeln picken' auszuwählen. * Im Bereich 'Objektwahl' ist der Haken bei 'Grafische Gruppen komplett markieren' zu entfernen. * Im Bereich 'Attributbehandlung' ist der Haken bei 'Attribute auf nicht sichtbaren Layern markieren' zu entfernen.
29.09.2014	Classic	Modifizieren von ProSig-Objekten; grafische Gruppe; Spiegeln	Wie können ProSig-Weichen in einem sicherungstechnischem Übersichtplan gespiegelt werden?	Die Verwendung des AutoCAD-Befehls 'SPIEGELN' auf eine ProSig-Weiche in einem Sicherungstechnischen Übersichtsplan erzeugt eine defekte grafische Gruppe. Alternativ kann die grafische Darstellung der Weiche über die Griffbearbeitung angepasst werden.
29.09.2014	Classic, EPU	Layer	Warum sind über automatische Abgleichjobs erzeugte Objekte nach dem Einfügen nicht sichtbar und können auch nicht mit der Funktion ATTFIND gefunden werden?	Objekte, die auf einem gefrorenen ACAD-Layer liegen, sind weder sichtbar noch auffindbar. Für die Ausführung der automatischen Abgleichjobs werden die benötigten Layer temporär getaut. Um die Objekte dauerhaft sichtbar zu schalten, kann die Funktion 'Einschalten und Tauen' (LAY_EIT) verwendet werden.

Datum	Version	Kategorie	Frage	Antwort
29.09.2014	Classic	Dezimaltrenn-zeichen; Formate	Wie sind Dezimaltrennzeichen in ProSig anzugeben?	Analog zu AutoCAD ist in ProSig als Dezimaltrennzeichen ein '.' (Punkt) zu verwenden. Diese Konvention gilt sowohl für Eingaben in der AutoCAD-Befehlszeile als auch für Werte, die über Dialoge editiert werden. Einzige Ausnahme bildet die Objekteigenschaft 'Standort'. Hier ist mit ',' (Komma) zu trennen, da es ein Textattribut ist. Weiterführende Informationen: Bei den Funktionen ASCII-BAHN-Gleislage (CARDIN) und Standortermittlung Konfiguration (STANDORT_K) ist bei den Optionen für die Kilometrierung als Trennzeichen ein ',' (Komma) anzugeben. Wird hier der Punkt verwendet, wird durch Anwendung von Funktionen, die Einfluss auf das Standortattribut haben, bei den behandelten Objekten der Wert der Objekteigenschaft 'Standort' durch die Validierung gelb gefärbt.
29.09.2014	Classic, EPU	AutoCAD-Gruppen	Wie lassen sich bei den AutoCAD-Gruppen (z.B. bei ProSig-Lokalvektoren) die Griffe von Attributen einschalten, um die Attribute separat zu verschieben?	Um die Verschiebung der Attribute für ProSig-Blöcke über Griffe zu ermöglichen, ist im AutoCAD-Menü unter 'Extras -> Optionen' auf der Registerkarte 'Auswahl' im Bereich 'Griffe' für die Option 'Einzelnen Griff auf Gruppen anzeigen' der Haken zu entfernen. Danach können mit der Funktion 'ProSig -> Attribute / Text -> Schieben' (ASCHIEB) die Attribute separat verschoben werden.
29.09.2014	Classic, EPU	Dialoge; Schriftart; Schriftgröße	Wieso passt die Schrift nicht auf die Schaltflächen und wie kann ich das beheben?	In der Windows Systemsteuerung kann unter 'Darstellung und Anpassung -> Schriftarten' die Schriftart angepasst werden. Zum Herstellen der Standardeinstellungen verwenden Sie unter 'Schriftarteinstellungen' die Schaltfläche 'Standardeinstellungen für die Schriftart wiederherstellen'. Außerdem sollte sichergestellt sein, dass unter 'Einstellungen -> Barrierefreiheit -> Textgröße' der Schieberegler für die Textgröße ganz nach links geschoben ist (100%).