ProSig®



# Übersicht der Funktionen - ProSig Classic

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| (BLCKEINF NIL) | Tools > Blöcke > Einfügen (allgemein) | Fügt benutzerdefinierte Blöcke ein. (BLOCKEINF "DATEI") nil für: keine Bauteildatei | Einfügen (allgemein) |
| ?? | Extras > Support > Hilfe | Schaltet die ProSig Hilfe auf. | Hilfe |
| A_CHGPL | Tools > Layer > Umsetzen - Attribute | Setzt Layer von Attributen um. | Umsetzen - Attribute |
| ABGLDBDWG | ProSig-Projekt > Abgleich Projektdaten -> Zeichnung | Überträgt veränderte Daten vom ProSig-Projekt in die aktuelle Zeichnung. | Abgleich Projektdaten -> Zeichnung |
| ABGLMANAGER | - | Ermöglicht das Abgleichen Projekt --> aktuelle Zeichnung, Projekt <-> aktuelle Zeichnung und Projekt <--aktuelle Zeichnung. | - |
| ABOGEN | Gleislage > Gleiskonstruktion > Tangentialbogen | Konstruiert einen tangentialen Anschlussbogen. | Tangentialbogen |
| ACHSZ | Symbole > Achszähler / Sensoren / Kontakte | Fügt Achszähler, Radsensoren und Magnetschienenkontakte ein. | Achszähler / Sensoren / Kontakte |
| ADREHEN | Tools > Attribute / Texte > Drehen | Dreht Attribute, Attributdefinitionen und Texte. | Drehen |
| AFZOOM | Tools > Anzeige > Zoom Ansichtsfenster | Zoomt einen in einem Ansichtsfenster definierten Ausschnitt in einem anderen Ansichtsfenster. | Zoom Ansichtsfenster |
| AGERADE | Gleislage > Gleiskonstruktion > Tangentialgerade | Konstruiert eine tangentiale Anschlussgerade. | Tangentialgerade |
| AN_ZUB | Gleislage > Antriebe / Zubehör | Fügt Weichen- und Gleissperrenantriebe und -signale ein. | Antriebe / Zubehör |
| ASCHIEB | Tools > Attribute / Texte > Schieben | Verschiebt Attribute, Attributdefinitionen oder Texte. | Schieben |
| ASCHIEBM | Tools > Attribute / Texte > Schieben (alle) | Verschiebt alle Attribute gleichen Typs. | Schieben (alle) |
| ATT_UNT | Gleislage > Kilometrierung > Bezugslinie Standortattribut | Zeichnet eine Bezugslinie für das Standortattribut mit automatischer Attributpositionierung. | Bezugslinie Standortattribut |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| ATT2TEXT | Tools > Attribute / Texte > Attribut <--> Text | Wandelt Attribute in Texte und zurück. | Attribut <--> Text |
| ATTAKTL | Tools > Blöcke > In der Zeichnung redefinieren | Aktualisiert Attribute. | In der Zeichnung redefinieren |
| ATTCHECK | Tools > Attribute / Texte > Belegung prüfen | Prüft die Attributbelegung. | Belegung prüfen |
| ATTFIND | Tools > Attribute / Texte > Wert suchen | Sucht Attributwerte. | Wert suchen |
| ATTKOP | Tools > Attribute / Texte > Kopieren | Kopiert Attribut(e) ohne ihre Position zu verändert. | Kopieren |
| ATTKOPUE | Tools > Attribute / Texte > Kopieren und Überlagern | Kopiert Attribut(e) und Überlagert sie deckungsgleich. | Kopieren und Überlagern |
| ATTVORB | Tools > Attribute / Texte > Automatisch belegen | Übernimmt Attribute aus Vorgabedatei. | Automatisch belegen |
| ATTWAEN | Tools > Attribute / Texte > Wert ändern (einzeln) | Ändert den Wert eines Attributes oder Textes. | Wert ändern (einzeln) |
| AUSBAU | - | Markiert ein Objekt für den Ausbau. | Bauzustände erstellen |
| AUSBAU_R | - | Macht die Markierung für den Ausbau eines Objektes rückgängig. | Bauzustände erstellen |
| AUSRICHT | Tools > Dienste > Objekte ausrichten | Richtet Objekte an bestehenden Elementen aus. | Objekte ausrichten |
| AUTOSTDORTKORR_OFF | - | Autom. Korrektur der Standort-Attribut-Einträge beim SCHIEBEN wird DEAKTIVIERT. | - |
| AUTOSTDORTKORR_ON | - | Autom. Korrektur der Standort-Attribut-Einträge beim SCHIEBEN wird AKTIVIERT. | - |
| BALISEN | Symbole > ETCS > Balisen / Symbole | Fügt Balisen ein. | Balisen / Symbole |
| BAUENDZ | Bauzustände > Endzustand erstellen | Setzt Layerzustände auf einen vordefinierten Endzustand. | Endzustand erstellen |
| BAUKONF | Bauzustände > Bauzustand Konfiguration | Konfiguriert die Anzeige von Bauzuständen. | Bauzustand Konfiguration |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| BAULAY | Bauzustände > Bauzustände anzeigen | Setzt Layerzustände entsprechend eines gewählten Bauzustandes. | Bauzustände anzeigen |
| BAULAYAUTOREGEN_OFF | - | Das automatische REGENERIEREN der Zeichnungsanzeige in BAULAY wurde DEAKTIVIERT. | - |
| BAULAYAUTOREGEN_ON | - | Das automatischen REGENERIEREN der Zeichnungsanzeige in BAULAY wurde AKTIVIERT. | - |
| BAUREN | - | Umbenennung von Bauzuständen. | - |
| BAUZUST | Bauzustände > Bauzustände erstellen | Markiert Elemente zum Ein- oder Ausbau, erstellt Ein- oder Ausbauzeichnungen. | Bauzustände erstellen |
| BETON | Kabelplanung > Kabeltiefbau > Betonteile | Fügt Betonteile ein. | Betonteile |
| BEZ_MARK | Gleislage > Bezeichnungen / Markierungen | Fügt Bezeichnungen und Markierungen ein. | Bezeichnungen / Markierungen |
| BLCKVERGL | Tools > Blöcke > Vergleichen | Vergleicht Blockdefinitionen auf Gleichheit bezüglich ihrer Attribute. | Vergleichen |
| BRUCH | - | überladener AutoCAD-Befehl; geometrische Funktionalität entspricht prinzipiell der des Original-Befehls. | AutoCAD-Befehl BRUCH |
| BUE_SONST | Bahnübergänge > Sonstige (BUE) | Fügt Rufsäule, Fernsehkamera, Einschalttaste und Fahrzeugsensor ein. | Sonstige (BUE) |
| BUESCHREIN | Bahnübergänge > Schranken | Fügt Schranken ein. | Schranken |
| BUESTSIG | Bahnübergänge > Straßensignale | Fügt Straßensignale ein. | Straßensignale |
| CARDIN | Schnittstellen > Import > ASCII-Bahn Gleislage | Importiert die Gleislage aus einer ASCII-Bahn-Datei im aktuellen Schnittstellenformat V4.0. | ASCII-Bahn Gleislage |
| CARDIN3 | - | Importiert die Gleislage aus einer ASCII-Bahn-Datei im älteren Schnittstellenformat. | - |
| CHGTEXT | Tools > Attribute / Texte > Texte ersetzen | Ersetzt gleichzeitig mehrere Texte einer Zeichnung nach Vorgabe aus einer Bauteildatei. | Texte ersetzen |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| COPYCLIP | - | überladener AutoCAD-Befehl; Wird Element, das Bestandteil einer grafischen Gruppe ist, kopiert, wird gesamte grafische Gruppe kopiert. | AutoCAD-Befehl COPYCLIP |
| DBATTE | ProSig-Projekt > Objekt editieren | Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der Eigenschaften eines verknüpften Objekts. | Objekt editieren |
| DBGISIN | Schnittstellen > DB-GIS > Import | Importiert Daten aus dem DB-GIS. | Import |
| DBGISINREPORT | Schnittstellen > DB-GIS > Import Report | Gibt einen Report vom letzten DB-GIS Import aus, markiert importierte Objekte. | Import Report |
| DBGISOUT | Schnittstellen > DB-GIS > Export | Export Daten ins DB-GIS. | Export |
| DBGISOUTREPORT | Schnittstellen > DB-GIS > Export Report | Gibt einen Report vom letzten DB-GIS Export aus, markiert exportierte Objekte. | Export Report |
| DBGISPRF | Schnittstellen > DB-GIS > Prüfung | Prüft auf DB-GIS-Konformität. | Prüfung |
| DBIN | ProSig-Projekt > Abgleich Zeichnung -> Projektdaten | Überträgt veränderte Daten von der Zeichnung in das ProSig-Projekt. | Abgleich Zeichnung -> Projektdaten |
| DBINGL | ProSig-Projekt > Gleislage einlesen | Liest die Gleiselemente aus der Zeichnung in das ProSig-Projekt ein. | Gleislage einlesen |
| DBMARK | ProSig-Projekt > Verknüpfte Objekte markieren | Markiert alle mit dem ProSig-Projekt verknüpften Objekte. | Verknüpfte Objekte markieren |
| DDATTED | Tools > Attribute / Texte > Editieren (mehrere) | Ändert mehrere Attribute. | Editieren (mehrere) |
| DDATTEDK | Tools > Attribute / Texte > Editieren (einzeln) | Ändert ein Attribut. | Editieren (einzeln) |
| DEL_TEXT | Tools > Attribute / Texte > Leertexte löschen | Löscht Textobjekte ohne Inhalt. | Leertexte löschen |
| DELGL | ProSig-Projekt > Gleislage löschen | Löscht Gleiselemente der aktuellen Zeichnung. | Gleislage löschen |
| DELLOCALMOVE | ProSig-Projekt > Objektverschiebung rückgängig | Macht die Objektverschiebung wieder rückgängig. | Objektverschiebung rückgängig |
| DIST_A | Tools > Dienste > Distanz abtragen | Trägt Distanzen mit Konturverfolgung ab. | Distanz abtragen |
| DIST_M | Tools > Dienste > Distanz messen | Misst Distanzen mit Konturverfolgung. | Distanz messen |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| DRAHTZL | Symbole > Stelleinrichtungen / -bereiche > Drahtzugleitung | Fügt Drahtzugleitungen, Umlenkrollen und Spannwerke ein. | Drahtzugleitung |
| DWGDOKW | Tools > Dienste > Änderungsdokumentation | Zeigt die in der Zeichnung gespeicherte Änderungsdokumentation. | Änderungsdokumentation |
| EA100 | Symbole > Gleisstromkreise > Ein- und Ausspeisung 100Hz | Fügt Ein- und Ausspeisung, Klammern, Drosseln und Transformatoren ein. | Ein- und Ausspeisung 100Hz |
| EAFTG | Symbole > Gleisstromkreise > Ein- und Ausspeisung FTG | Fügt Ein- und Ausspeisung FTG ein. | Ein- und Ausspeisung FTG |
| EINBAU | - | Markiert ein Objekt für den Einbau. | Bauzustände erstellen |
| EINBAU_R | - | Macht die Markierung für den Einbau eines Objektes rückgängig. | Bauzustände erstellen |
| FP_WAHL | Tools > Dienste > Objekte wählen (Polygon) | Bildet einen Auswahlsatz aus Objekten, die komplett innerhalb eines Polygons liegen. | Objekt wählen (Polygon) |
| GEFMELD | Symbole > Sonstige Anlage | Fügt Symbole für Gefahrenmeldeanlagen ein. | Sonstige Anlage |
| GG_WAHL | Tools > Dienste > Objekte wählen (GG) | Bildet einen Auswahlsatz unter Berücksichtigung grafischer Gruppen. | Objekte wählen (GG) |
| GGDREH | Tools > Zeichnen > Objekte drehen (GG) | Dreht Objekte unter Berücksichtigung grafischer Gruppen. | Objekte drehen (GG) |
| GGSCHIEB | Tools > Zeichnen > Objekte schieben (GG) | Schiebt Objekte unter Berücksichtigung grafischer Gruppen. | Objekte schieben (GG) |
| GL_GND_IN | Schnittstellen > Import > GND Gleislage | Importiert Gleisachsen aus einer GND-Edit-Datenbank. | GND Gleislage |
| GLEISBREMSE | Symbole > Bauwerke > Gleisbremse | Konstruiert Gleisbremsen. | Gleisbremse |
| GLEISMAG | Symbole > Zugbeeinflussung > Gleismagnete | Fügt Gleismagnete und Geschwindigkeitsüberwachungen ein. | Gleismagnete |
| GRENZZ | Gleislage > Grenzzeichen | Fügt Grenzzeichen planartabhängig ein. | Grenzzeichen |
| GSP_PB | Gleislage > Gleissperren / Prellböcke | Fügt Gleissperren und Prellböcke ein. | Gleissperren / Prellböcke |
| H_CHGPL | Tools > Layer > Umsetzen - Hauptelemente | Setzt Layer von beliebigen Elementen (ohne Attribute) um. | Umsetzen - Hauptelemente |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| INS_GEB | Symbole > Bauwerke > Gebäude | Fügt allgemeine Gebäude, mechanische Stellwerke und elektronische Stellwerke ein. | Gebäude |
| INSSIG | Symbole > Signale | Fügt klassische (Block-)Signale ein. | Signale |
| ISOLAY | Symbole > Gleisstromkreise > Isolierung durchführen | Verlagert Elemente auf Layer für isolierte Schienen, Verseilung oder Verbinder. | Isolierung durchführen |
| ISOLIERST | Symbole > Gleisstromkreise > Isolierstöße | Fügt Isolierstöße ein. | Isolierstöße |
| KABEL_LP | Kabelplanung > Kabeltrassenplan | Unterstützt die Erstellung des Kabeltrassenplans. | Kabeltrassenplan |
| KF_OPT | Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne Optionen | Stellt zusätzliche Eigenschaften von Kabeln in der zugehörigen Kabelfahne dar. | - |
| KL_FAHNE | Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne einfügen | Fügt eine Kabelfahne für die Kabelbeschriftungen ein. | Kabelfahne einfügen |
| KL_FAHNE_PRF | Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne prüfen | Prüft die Belegung der Kabelfahne. | Kabelfahne prüfen |
| KL_FAHNE_SORT | Kabelplanung > Kabellageplan > Kabelfahne sortieren | Sortiert die Bezeichnungen in der Kabelfahne. | Kabelfahne sortieren |
| KL_RUND | - | Rundet die Kabellänge von ausgewählten Kabeln (SK/GK) auf den nachsthöheren Wert (5 oder 10 m). | - |
| KM_CALC | Gleislage > Kilometrierung > Strecke berechnen | Berechnet Streckendaten. | Strecke berechnen |
| KM_EXPORT | Gleislage > Kilometrierung > Streckendaten Export | Exportiert Kilometrierungsdaten in das ProSig-Projekt. | Streckendaten Export |
| KM_GND_IN | Schnittstellen > Import > GND Kilometrierung | Importiert Kilometrierungsachsen aus einer GND-Edit-Datenbank. | GND Kilometrierung |
| KM_IMPORT | Gleislage > Kilometrierung > Streckendaten Import | Importiert Kilometrierungsachsen aus dem ProSig-Projekt. | Streckendaten Import |
| KM_KORR | Gleislage > Kilometrierung > Standortkorrektur | Verschiebt Objekt auf berechneten Standort. | Standortkorrektur |
| KM_PRUEF | Gleislage > Kilometrierung > Standortprüfung | Prüft eingetragenen Standort gegen berechneten. | Standortprüfung |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| KM_PUNKT | Gleislage > Kilometrierung > Punkt auf Standort | Markiert den Standort eines einzugebenden Kilometers. | Punkt auf Standort |
| KM_SETZ | Gleislage > Kilometrierung > Km-Steine einrechnen | Setzt Kilometersteine auf berechnete Position. | Km-Steine einrechnen |
| KM_TEXT | Gleislage > Kilometrierung > Standort an Punkt | Schreibt den Standort als Text an eine Kilometrierungsachse. | Standort an Punkt |
| KMSTEINE | Gleislage > Kilometrierung > Km-Steine setzen (fester Abstand) | Setzt Kilometersteine in regelmäßigen Abständen. | Km-Steine setzen (fester Abstand) |
| KONTUR | Tools > Zeichnen > Kontur | Zeichnet eine Kontur nach. | Kontur |
| KONTUR_GGFILTER_OFF | - | Option wurde deaktiviert: grafische Gruppen werden bei der Konturverfolgung nicht ausgefiltert. | - |
| KONTUR_GGFILTER_ON | - | Option wurde aktiviert: grafische Gruppen werden bei der Konturverfolgung ausgefiltert. | - |
| KOPIEBASISP | - | überladener AutoCAD-Befehl; Kopiert gesamte grafische Gruppe. Die neu entstandene grafische Gruppe übernimmt die Struktur des Originals. | AutoCAD-Befehl KOPIEREN MIT BASISPUNKT |
| KOPIEREN | - | überladener AutoCAD-Befehl; Führt die AutoCAD-Funktion COPYCLIP aus. | AutoCAD-Befehl KOPIEREN |
| KREUZUNG | Gleislage > Kreuzungen | Fügt Kreuzungen planartabhängig ein. | Kreuzungen |
| KU_FAHNE | - | Für die Stellwerksbauart ZSB 2000 kann für ein Kabel (SK, GK, HK) eine Kabelfahne mit den zugehörigen Busbezeichnungen erstellt werden. | - |
| KU_SPEZATT | - | Für die Stellwerksbauart ZSB 2000 kann die Spezifikation (Busbezeichnung) eines Kabels (SK, GK, HK) ausgelesen und als Text in der Zeichnung platziert werden. | - |
| KUP_HPT | Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Hauptmodul | Ermöglicht Voreinstellungen für den Kabelübersichtsplan | Hauptmodul |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| KUP_MNG | Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Mengenermittlung | Ermöglicht die Durchführung von Mengenermittlungen im Kabelübersichtsplan | Mengenermittlung |
| KUP_VK | Kabelplanung > Kabelübersichtsplan > Verkabelung | Unterstützt die Erstellung der Verkabelung im Kabelübersichtsplan | Verkabelung |
| LAY_AUS | Tools > Layer > Ausschalten | Schaltet den gewählten Layer aus | Ausschalten |
| LAY_EIN | Tools > Layer > Einschalten | Schaltet den gewählten Layer ein | Einschalten |
| LAY_EIT | Tools > Layer > Einschalten und tauen | Schaltet den gewählten Layer ein und taut ihn | Einschalten und tauen |
| LAY_ESP | Tools > Layer > Entsperren | Entsperrt einen gewählten Layer | Entsperren |
| LAY_FAR | Tools > Layer > Farbe | Ändert die Farbe eines gewählten Layers | Farbe |
| LAY_FRI | Tools > Layer > Frieren | Friert einen gewählten Layer ein | Frieren |
| LAY_INF | Tools > Layer > Layerinformation | Zeigt Informationen über alle ProSig-Layer | Layerinformation |
| LAY_LST | Tools > Layer > Linienstärke | Ändert die Linienstärke eines gewählten Layers | Linienstärke |
| LAY_SET | Tools > Layer > Setzen | Setzt einen gewählten Layer | Setzen |
| LAY_SPR | Tools > Layer > Sperren | Sperrt einen gewählten Layer | Sperren |
| LAYMEM | Tools > Layer > Layer Konfiguration | Speichert, lädt und löscht Layerkonfigurationen | Layer Konfiguration |
| LIN_BOG | Tools > Zeichnen > Linie-Bogen-Folge | Zeichnet Folge von Linien und Bögen | Linie-Bogen-Folge |
| LINBO2PL | Tools > Zeichnen > Polylinien extrahieren | Fasst Linien, Bögen und Polylinien zu Polylinien zusammen | Polylinien extrahieren |
| LIZINFO | Extras > Support > Lizenz | Zeigt Informationen zur aktuellen ProSig Lizenz an | Lizenz |
| LOCALMOVE | ProSig-Projekt > Objektverschiebung | Verschiebt ein Objekt nur in der aktuellen Zeichnung (ohne Änderung der Koordinaten im ProSig-Projekt) | Objektverschiebung |
| LOCALMOVEOPTIONS | ProSig-Projekt > Objektverschiebung konfigurieren | Ermöglicht Einstellungen zur Objektverschiebung | Objektverschiebung konfigurieren |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| LÖSCHEN | - | überladener AutoCAD-Befehl; Werden Elemente gelöscht, die Bestandteil einer grafischen Gruppe sind, wird gesamte grafische Gruppe gelöscht. | AutoCAD-Befehl LÖSCHEN |
| LZB | Symbole > Zugbeeinflussung > LZB | Fügt LZB-Symbole ein | LZB |
| NACHBB | - | Markiert ausgewählte Objekte für den Nachbarbereich und setzt diese auf einen Layer mit dem Postfix '_NB' und dem Farbindex 252 (grau). | - |
| NACHBBR | - | Macht die Markierung für den Nachbarbereich für ausgewählte Objekte rückgängig. | - |
| ND_GND_IN | Schnittstellen > Import > GND Neigung | Importiert Neigungsdaten aus einer GND-Edit-Datenbank | GND Neigung |
| OBJFRST | Tools > Dienste > Objektfreistellung | Stellt Objekte frei | Objektfreistellung |
| OBJFRST1 | - | Dialogbox-freie Variante von OBJFRST auf einzelne Objekte. Die Parameter werden aus dem letzten Aufruf von OBJFRST ermittelt. | - |
| OBJMANAGER | ProSig-Projekt > Objektmanager | Ermöglicht die Zuordnung unbehandelter Zeichnungsobjekte zum ProSig-Projekt | Objektmanager |
| OE | ProSig-Projekt > Objekt(e) editieren | Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der Eigenschaften mehrerer ausgewählter, verknüpfter Objekte | Objekt(e) editieren |
| PFEILBOG | Gleislage > Gleiskonstruktion > Pfeile an Bögen, Polylinien | Versieht Bögen und Polylinien am Anfangs- und Endpunkt auf der Innenseite mit einem Pfeil | Pfeile an Bögen, Poylinien |
| PL_P_DEL | Tools > Zeichnen > Polylinienstützpunkt löschen | Löscht einen vorhandenen Stützpunkt aus einer Polylinie | Polylinienstützpunkt löschen |
| PL_P_INS | Tools > Zeichnen > Polylinienstützpunkt einfügen | Fügt einen neuen Stützpunkt in eine vorhandene Polylinie ein | Polylinienstützpunkt einfügen |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| PL_REDUZ | Tools > Zeichnen > Polylinien reduzieren | Reduziert die Anzahl von Polylinienstützpunkten | Polylinien reduzieren |
| PLOTLAY | Tools > Plotten > Layer ein- / ausschalten | Schaltet Plotrahmenlayer ein- bzw. aus | Layer ein-/ ausschalten |
| PLOTRA | Tools > Plotten > Rahmen erstellen | Erstellt Plotrahmen | Rahmen erstellen |
| PRAESORT | Bauzustände > Präfixe sortieren | Sortiert Bauzustands-Präfixe, setzt ggf. Objekte um, löscht ggf. Layer | Präfixe sortieren |
| PROJMANAGER | ProSig-Projekt > Projektmanager | Verwaltet ProSig-Projekte und -Zeichnungen | Projektmanager |
| PROJOPTIONS | - | Zeigt die Projekt Optionen an (Projekt Struktur bzw. Zeichnungshistorie Einstellungen, Optionen). | - |
| PROJPRUEF | Tools > Prüfen > Projektprüfung<br>ProSig-Projekt > Projektprüfung | Prüft ein ProSig-Projekt | Projektprüfung |
| PRS_CHK | Tools > Prüfen > ProSig-Zeichnung | Prüft und korrigiert ProSig-Einstellungen in der Zeichnung und im ProSig-Projekt | ProSig-Zeichnung |
| PRS_DREH | Tools > Zeichnen > Elemente drehen | Dreht Objekte OHNE Berücksichtigung grafischer Gruppen; OHNE Textkorrektur | Elemente drehen |
| PRS_INET | Extras > Support > Homepage | Schaltet Link auf das ProSig Anwenderforum im Internet | Homepage |
| PRS_SCHIEB | Tools > Zeichnen > Elemente schieben | Schiebt Objekte OHNE Berücksichtigung grafischer Gruppen | Elemente schieben |
| PRS_VER | Extras > Support > Info | Zeigt die aktuelle ProSig-Version an | Info |
| PRS_WHATS_NEW | Extras > Support > Neu in ProSig | Zeigt Neuerungen der aktuellen ProSig-Version an | Neu in ProSig |
| PRS_ZEICHNUNGSHISTORIE | ProSig-Projekt > ProSig Zeichnungshistorie | Öffnet die ProSig Zeichnungshistorie für ProSig-Projekte | ProSig Zeichnungshistorie |
| PRS_ZEICHNUNGSHISTORIE_LEEREN | - | Leert die ProSig Zeichnungshistorie. | - |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| PRSDBLCLKEDIT_OFF | - | Das AutoCAD Standard Verhalten von DBLCLKEDIT wird aktiviert: DBLCLKEDIT kann vom Anwender separat auf EIN oder AUS gesetzt werden. | - |
| PRSDBLCLKEDIT_ON | - | Die AutoCAD Variable DBLCLKEDIT wird dauermäßig auf EIN gesetzt. | - |
| PRSNKOPIE | Tools > Blöcke > Verschachtelte Elemente kopieren | Kopiert innere Elemente von Blöcken und externen Referenzen | Verschachtelte Elemente kopieren |
| PRUEFGG | Tools > Prüfen > Grafische Gruppen | Prüft Konsistenz grafischer Gruppen | Grafische Gruppen |
| PRUEFSH2 | Tools > Prüfen > Bauteildateien | Prüfen von (neuen) Bauteildateien | Bauteildateien |
| REGION | - | überladener AutoCAD-Befehl; Anwendung des Befehls auf Elemente grafischer Gruppen wird zurückgewiesen, da dies zum Zerstören der Gruppe führen kann. | AutoCAD-Befehl REGION |
| REIHE | - | überladener AutoCAD-Befehl; grafische Gruppen und Elemente grafischer Gruppen werden vom überladenen Reihe-Befehl zurückgewiesen. | AutoCAD-Befehl REIHE |
| SAK | Tools > Dienste > Objekte schieben an Kontur | Verschiebt Objekte entlang einer Kontur und richtet sie aus | Objekte schieben an Kontur |
| SCAN_ATTPOS | ProSig-Projekt > Attributpositionen einlesen | Liest die Positionen der Attribute STANDORT und BEZEICHNUNG ein | Attributpositionen einlesen |
| SET_ATTPOS | ProSig-Projekt > Attributpositionen setzen | Stellt die Positionen der Attribute STANDORT und BEZEICHNUNG wieder her | Attributpositionen setzen |
| SETLAY_HG | Gleislage > Gleiskonstruktion > Hauptgleis | Setzt den Layer für Hauptgleise | Hauptgleis |
| SETLAY_HGU | Gleislage > Gleiskonstruktion > Hauptgleis unterirdisch | Setzt den Layer für unterirdische Hauptgleise | Hauptgleis unterirdisch |
| SETLAY_NG | Gleislage > Gleiskonstruktion > Nebengleis | Setzt den Layer für Nebengleise | Nebengleis |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| SETLAY_NGU | Gleislage > Gleiskonstruktion > Nebengleis unterirdisch | Setzt den Layer für unterirdische Nebengleise | Nebengleis unterirdisch |
| SETUSPEZ | Extras > Konfiguration | Konfiguriert Zeichnungs- und Umgebungseinstellungen | Konfiguration |
| SIGNALBR | Symbole > Bauwerke > Signalbrücken / -ausleger | Fügt Signalbrücken und verschiedene Arten von Signalauslegern ein | Signalbrücken / -ausleger |
| SP2PL | Tools > Zeichnen > Spline --> Polylinie | Wandelt Splines in Polylinien um | Spline --> Polylinie |
| SPIEGELN | - | überladener AutoCAD-Befehl; die gesamte grafische Gruppe wird gespiegelt. | AutoCAD-Befehl SPIEGELN |
| SPRACHE | Extras > Support > Sprache | Schaltet die Ausgabetexte von ProSig in eine beliebige andere Sprache um | Sprache |
| ST_PLAN | Gleislage > Zweischienige Darstellung | Erstellt die zweischienige Darstellung von Gleisen, Weichen und Kreuzungen | Zweischienige Darstellung |
| STANDORT | Gleislage > Kilometrierung > Standortermittlung Konfiguration | Legt Formatierungen von Standorteinträgen fest | Standortermittlung Konfiguration |
| STANDORT_K | Gleislage > Kilometrierung > Standortermittlung | Ermittelt Standorte | Standortermittlung |
| STE_EOW | Symbole > Stelleinrichtungen / -bereiche > EOW | Fügt EOW-Symbole ein | EOW |
| STELLELEM | Symbole > Stelleinrichtungen / -bereiche > Stellelemente / -bereiche | Fügt Schlüsselsperren, Mitwirktasten und Markierungen für Grenzen ein | Stellelemente / -bereiche |
| STR_AKT | Gleislage > Kilometrierung > Strecke aktuell setzen | Setzt eine Strecke aktuell | Strecke aktuell setzen |
| STR_DEL | Gleislage > Kilometrierung > Strecke löschen | Löscht Streckendaten | Strecke löschen |
| STR_MARK | Gleislage > Kilometrierung > Objekte der aktuellen Strecke markieren | Markiert alle Objekte, die der aktuellen Strecke zugeordnet sind | Objekte der aktuellen Strecke markieren |
| STR_RENAME | - | Benennt eine bestehende Strecke um. | - |
| STR_REPORT | Gleislage > Kilometrierung > Report | Listet die Kilometrierungsachsen, die im ProSig-Projekt gespeichert sind | Report |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| STR2STEIN | Gleislage > Kilometrierung > Strecke zuweisen | Schreibt Streckennummer in Attribut von Kilometersteinen | Strecke zuweisen |
| STUECKL | Tools > Dienste > Stückliste | Erstellt Stücklisten | Stückliste |
| STUTZEN | - | überladener AutoCAD-Befehl; Bei grafischen Gruppen (z.B. Kabelkanäle, Rohrtrassen und Erdkabeltrassen) wird der Befehl abgewiesen, wenn durch das Stutzen neue Elemente entstehen würden. In diesem Fall ist alternativ der Befehl BRUCH zu verwenden. | AutoCAD-Befehl STUTZEN |
| SYSVAR | Tools > Dienste > Systemvariablen | Setzt, speichert oder vergleicht Systemvariablen | Systemvariablen |
| T2SCR | Tools > Dienste > Text als Script ausführen | Führt gepickte Texte als Script aus | Text als Script ausführen |
| TEILREG | Tools > Anzeige > Teilregenerierung | Regeneriert einen Zeichnungsteilausschnitt | Teilregenerierung |
| TEXTKORR | Tools > Attribute / Texte > Textkorrektur | Korrigiert die Lesbarkeit von Texten und Attributen | Textkorrektur |
| UE_GND_IN | Schnittstellen > Import > GND Überhöhung | Importiert Überhöhungsdaten aus einer GND-Edit-Datenbank | GND Überhöhung |
| UEBOGEN | Gleislage > Gleiskonstruktion > Übergangsbogen (angenähert) | Konstruiert einen angenäherten Übergangsbogen | Übergangsbogen (angenähert) |
| VARIA_PB | - | Vergrößert vorhandene Prellböcke in Isolierplänen im Maßstab 1:200 auf die korrekte Größe für die zweischienige Darstellung. | - |
| VARIAM | Tools > Blöcke > Skalieren | Skaliert mehrere Blöcke im Bezug auf den eigenen Basispunkt; Grafische Gruppen werden berücksichtigt | Skalieren |
| VERSEIL | Symbole > Gleisstromkreise > Verseilung | Konstruiert die Verseilung | Verseilung |

| Befehl | Ribbonbar | Beschreibung | Link Onlinehilfe |
|---|---|---|---|
| VERSETZ | - | überladener AutoCAD-Befehl; Erzeugt modifizierte Kopie eines grafischen Elements. | AutoCAD-Befehl VERSETZ |
| WEICHEN | Gleislage > Weichen | Fügt einfache Weichen und Bogenweichen planartabhängig ein | Weichen |
| WE_ST | Tools > Dienste > Weichen stilllegen | Legt Weichen oder Bestandteile von Kreuzungsweichen still | - |
| WIRKGR | Symbole > Gleisstromkreise > Wirkgrenzen / FTG-Verbinder | Fügt Wirkgrenzen und FTG-Verbinder ein | Wirkgrenzen / FTG-Verbinder |
| XREFATTENTION_OFF | - | Xrefs werden bei Objekt-Einfügungen NICHT beachtet. | - |
| XREFATTENTION_ON | - | Xrefs WERDEN bei Objekt-Einfügungen beachtet. | - |
| ZBS_DP | Symbole > ETCS > Datenpunkte | Ermöglicht das Anzeigen und Editieren der Eigenschaften von Datenpunkten | Datenpunkte |
| ZBS_IMPORT | Symbole > ETCS > ETCS Adressenimport | Importiert einen vorgegebenen Adresssatz für Datenpunkte | ETCS Adressenimport |
| ZOOM_H | Tools > Anzeige > Zoom Handle | Zoomt ein durch sein Handle definiertes Objekt in die Bildschirmmitte | Zoom Handle |
| ZUGBE_SO | Symbole > Zugbeeinflussung > Sonstige | Fügt Koppelspulen und Streckenanschläge ein | Sonstige |